



Skanna QR-koden
för mer information.



Installationsinstruktioner

Denna information ska läsas noggrant och sparas efter installationen.



Viktig information

För att säkerställa optimal installation och funktion måste denna armatur installeras av en kvalificerad elektriker.


- Denna armatur fungerar med 24Vdc spänning, parallellkopplas vid fler armaturer.
- Innan någon installation eller åtgärd, vänligen se till att spänningen fram till drivdonet är avstängt.
- Se till att den totala belastningen inte överskrider drivdonets maxkapacitet.
- Garantin gäller inte vid installationsfel.



- a. Stäng av spänningen.
b. Förbered installationshålet enligt de angivna måtten som visas i ritningen nedan.



- c. Sätt in armaturen i installationshålet genom att trycka in armaturens fjädrar. Armaturen drivs av ett externt 24Vdc drivdon (ingår ej).




Armaturen är försedd med en två meter lång kabel med MINI-kontakt, går att koppla med följande tillbehör:

E 74 637 93 Gren 3-vägskontakt mini AMP
E 74 637 94 Gren 6-vägskontakt mini AMP

E 75 015 19 Skarvkabel 1 m mini AMP
E 75 015 20 Skarvkabel 2 m mini AMP

- d. Sätt armaturen på plats.



- e. Sätt på spänningen igen.



Kan täckas med blås- eller rullad isolering.



Environmental protection

Waste from electrical installations.
Must not be mixed with household waste.
They must be recycled at a collection point.